



GSG-92

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ГАЗОБАЛЛОННЫХ ПИСТОЛЕТОВ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ GSG-92

Конструктивно сходные с оружием изделия с дульной энергией менее 3 джоулей,
не являющиеся оружием

PG
AG 45

ОПАСНО: НЕ ИГРУШКА!!! ДЛЯ ЛИЦ ДОСТИГШИХ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИГРУШКА. НЕОБХОДИМ НАДЗОР ВЗРОСЛЫХ. НЕПРАВИЛЬНОЕ ЛИБО НЕБРЕЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ, МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО ДЛЯ ЗРЕНИЯ И ВЫЗВАТЬ РАНЕНИЯ НА ДИСТАНЦИИ ДО 100 МЕТРОВ. ДАННЫЙ CO₂ ПИСТОЛЕТ РЕКОМЕНДОВАН К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛИЦАМИ, ДОСТИГШИМИ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТАТЬ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ВСЕМИ ЗАКОНАМИ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИМИ СВОЕ ДЕЙСТВИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ВЛАДЕНИЕ ГАЗОБАЛЛОННЫМИ ПИСТОЛетаМИ. НЕ РАЗМАХИВАТЬ И НЕ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ДАННЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ НА ПУБЛИКЕ, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ПРОЧИЕ ЛИЦА МОГУТ ПРИНЯТЬ ДАННЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ ЗА ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ. НЕ ИЗМЕНЯТЬ ЦВЕТ И МАРКИРОВКУ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЬШЕЙ СХОЖЕСТИ С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ.

- Всегда проверять, что пистолет разряжен при извлечении его из места хранения, либо при получении его от другого лица.

- Всегда заряжать магазин соответствующими стальными шариками кал.177 – 4,5 мм. Использование неправильных пуль не безопасно, а также не допускается повторное использование стальных шариков.

- Всегда устанавливать предохранитель в положение ON (вкл.) во время установки в пистолет магазина (заряженного либо не заряженного).

- Не держать палец на спусковом крючке, пока не подготовитесь к стрельбе.

- Не заряжать пистолет, если вы не приготовились к стрельбе.

- При прекращении стрельбы, немедленно извлечь магазин из пистолета и произвести выстрел в безопасном направлении с целью извлечения из камеры остающегося заряда.

- Всегда обращаться с пистолетом, как если он заряжен и готов к стрельбе.

- Всегда целиться в безопасном направлении. Не целиться и не стрелять в других людей и домашних животных. Во время применения ДАННОГО ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПИСТОЛета пользователь и иные лица, находящиеся в пределах его применения ОБЯЗАНЫ использовать защитные очки и защиту лица. Некоторым лицам будет необходимо использовать защитные очки поверх их обычных очков.

- Быть осторожным во избежание рикошета и всегда целиться в не рикошетные мишени. Не стрелять в воду.

-Никогда не использовать алкогольные напитки или наркотические средства до и во время стрельбы.

-Всегда хранить свой пистолет разряженным; с пустым и извлеченным магазином; с предохранителем в позиции ON (вкл.).

-Всегда хранить стальные шарики и CO₂ баллоны отдельно от пистолета и в недосягаемости детей и неопытных стрелков.

-Изменение механизма пистолета может привести к его неисправной работе, и данная неисправность может сделать его использование небезопасным.

-Любое изменение эксплуатационных характеристик, таких как снижение усилия спускового крючка и уменьшение его хода, свидетельствует о возможном износе и что данный пистолет должен быть проверен, заменен, либо надлежащим образом отремонтирован.

-Ремонтные мероприятия должны осуществляться только квалифицированным персоналом.

-Рекомендовано при стрельбе использовать защитные очки.

1. Использовать CO₂ баллоны 12 гр. типа

2. Хранить CO₂ баллоны при нормальной температуре от 10 C° до 20 C°. CO₂ баллоны могут взрываться при температуре свыше 71 C°.

3. Высокая температура может сильно увеличить давление внутри баллона, что может препятствовать стрельбе и вызвать повреждение пистолета. Максимальная температура использования и хранения пистолета и баллонов 40 C°.

4. Быстрая стрельба снижает температуру пистолета и CO₂ газа. Это приведет к снижению мощности. Это может происходить особенно при низких температурах, в холодную погоду. Во избежание этого, а также в целях увеличения данного давления необходимо оставлять больше времени между выстрелами.

5. При быстрой стрельбе, из-за уменьшения давления может снизиться точность. Это также повлияет на количество выстрелов при использовании одного баллона.

6. Не стрелять при низком давлении CO₂ баллона, так как шарики могут остаться в стволе.

7. Всегда извлекать CO₂ баллон из пистолета.

Гарантийный срок на изделие 1 год

с момента продажи.

Отметка о продаже:


« _____ » 201__ г.

(подпись продавца, штамп магазина)







Для извлечения магазина нажмите кнопку выброса магазина (1), расположенную с левой стороны рукоятки. Потяните магазин наружу (2)



Выверните винт, находящийся в нижней части магазина при помощи ключа, входящего в комплект




Вставьте баллон CO2 как показано на картинке



Затяните винт, находящийся в нижней части магазина. Когда давление в магазине начнет увеличиваться (можно услышать, как из баллона выходит газ), немедленно переставайте закручивать. **Очень важно:** не закручивайте слишком сильно, это обязательно приведет к повреждению уплотнения под баллон.



Вставьте магазин в рукоятку до щелчка



Дошлите первый шарик в патронник, переведя затвор в заднее положение и затем отпустив его.



Для начала стрельбы прицельтесь в мишень, переведите селектор стрельбы (1) в положение "semi" (полуавтоматическая стрельба) или "auto" (автоматическая стрельба) (наличие режимов зависит от исполнения Вашего пистолета) и нажмите на спусковой крючок.



Этот пистолет оснащен встроенной затворной задержкой. Когда магазин пуст, пистолет перестанет стрелять и затвор остановится в заднем положении. Нажмите на рычаг затворной задержки для снятия с нее затвора



После окончания стрельбы переведите предохранитель в положение «SAFE». Убедитесь в том, что в пистолете не осталось пуль и магазин извлечен.